

## Gebruiksaanwijzing Bare Metal Foil

### *Het gebruik*

Neem eerst even de tijd om het volgende door te lezen. Bare Metal kan niet worden aangebracht op onderdelen die zijn gepolijst. Gepolijste delen moeten eerst worden opgeruwd. Aan beide kanten van het vel zal een gedeelte van zo'n 5 mm slecht kleven, dit is normaal en als gevolg van het productieproces. Trek het metaal niet van de achterkant, tenzij je van plan bent het te gaan gebruiken. Je kunt Bare Metal foil het best bewaren in een plastic zak op een koele donkere plaats.

Maak het oppervlak eerst glad met een schuurpapier, Bare Metal Foil is zo extreem dun dat je elk bobbeltje er doorheen kunt zien. Maak het daarna schoon (ontvetten met een dun sopje) alvorens het aanbrengen van de folie. Het enigste gereedschap wat je nodig hebt is een scherp hobbymes (het liefst nog scherper dan een breekmesje), tandenstokers (om de folie in de hoekjes en gleuven te duwen), een zachte doek (om de folie vast te wrijven) en een schaar. Een vlijmscherp mes is onontbeerlijk, het gewicht van het mes is dan voldoende om de folie op de uiteindelijke plaats pas te snijden en het helpt je om de folie van zijn achterkant af te krijgen. Met een zachte doek kan je de folie polijsten.

### *Voor gebruik op auto's, vrachtwagens etc.*

Voor het maken van chromen strips en biezen, knip een stuk wat iets groter is dan de uiteindelijke plaats. Leg het in positie en begin aan één eind de achterkant los te trekken, en druk het met je vinger lichtjes vast. Als alles in positie is kan je met de tandenstoker alles goed vast drukken, behalve de gedeelten die uitsteken. Snij het voorzichtig met het mes op maat, verwijder de overtollige folie en strijk alles nog een keer vast.

Bij het aanbrengen op raamspijlen vouw je het overtollige materiaal naar binnen voor het mooiste resultaat en ga per kant te werk (dus voor één raam vier stroken folie). Eventueel kan je de folie aan de binnenkant schilderen in de interieurkleur.

Voor sleutelgaten, handvaten, ruitenwissers, emblemen etc. knip dan een stukje uit wat net iets groter is, druk het materiaal in de hoeken met een tandenstoker aan snij de uitstekende stukjes folie met het mes weg.

### *Voor gebruik op vliegtuigen.*

Het gebruik van Bare Metal Foil op het uitlaatgedeelte van straaljagers etc. zorgt voor extra realisme als je experimenteert met verf op de folie voor een verbrande 'look'.

Heeft u toch nog vragen dan kunnen ze natuurlijk worden gesteld op het [modelbrouwers.nl](http://modelbrouwers.nl) forum!

VEEL MODELBOUWPLEZIER EN TOT ZIENS OP:

